

GU PAINIKKEEN KIRISTYS

1. Poista lukkosylinterin kiinnitysruuvi pitkäsulkijasta ja vedä sylinteri ulos. Vääntönuppia pitää mahdollisesti pyörittää, että lukituskieleke on oikeassa asennossa eikä estä sylinterin ulos vetämistä.



2. Irrota sisäpuolen peitehela alanurkasta raottamalla.
Varo, ettei puitteeseen painu jälkeä.



3. Käännä kahvaa ja kiristä painikkeen kiinnitysruuvit.
Kasaa takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että peitekilpi on painettu kokonaan pohjaan ennen kahvan kääntämistä.

