

02.11.2020

TAMMI-IKKUNOIDEN PINTAKÄSITTELYOHJE

PALJAALLE PUULLE (täysin hiottu pinta):

1. IRTOAINEKSEN POISTAMINEN (hionta)

2. POHJUSTUKSEEN PUUNSUOJAUS KUULTAVALLA PUUNSUOJALLA

- Käytettävä aine **Aquaprimer 2900-02** sävy TM 1802 (tammi)
- Kasto, ruisku tai pensseli

3. KEVYT VÄLIHIONTA esim. Karhunkielellä tai 320 hiontasienellä

4. V-LIITOSTEN MASSAUS esim. Teknoseal 4001 (estää veden pääsyn rakenteeseen)

5. ENSIMMÄINEN LAKKAUS

- Käytettävä aine **Aquatop 2600-24 tai Aquatop 2920-04 lakka**
- Lakkaa ohennetaan ensimmäiseen lakkauskertaan n. 10-15%
- Lakkaus tehdään huolellisesti, siten että sillä saadaan puun huokokset ja ennen kaikkea päätypuun putkilot hyvin tukittua
- Ulkopuitteen päätypuiden tukkimisen varmistamiseksi voidaan lisäksi tarpeen mukaan käyttää **Teknoi Jrm PM 3**:lla (väritön) pensselillä

6. PINTALAKKAUS

- Käytettävä aine **Aquatop 2600-24 tai Aquatop 2920-04 lakka ohentamattomana**
- Ruisku tai pensseli
- Lakan sekaan laitetaan n.5% pohjustuksessa käytettyä **Aquaprimer 2900-02:a**, sävy TM 1802

PUOLIPUHTAAT PINNAT (vanhaa pintakäsittelyainetta jäänyt puuhun):

- SAMAT OHJEET KUIN YLLÄ, MUTTA VAIHE 2. JÄTETÄÄN KOKONAAN POIS, KOSKA SÄVYN IMETYMISESSÄ SAATTAO OLLA KAPPALEIDEN KESKEN IMEYTYMISEROJA JA NÄIN NÄKYISI LOPPUTULOKSESSA LAIKKUINA.

Käsittelytyön ja kuivumisen aikana ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80% sekä käsittelyaineiden, puupinnan ja ilman lämpötilan yli + 5 C. Puun kosteus tulee olla alle 15%.