

SIEGENIA PAINIKKEEN KIRISTYS

1. Poista sylinterin kiinnitysruuvi (T20) pitkäsulkijasta ja vedä sylinteri ulos. Nuppia pitää mahdollisesti pyörittää, että lukituskieleke on oikeassa asennossa eikä estä sylinterin ulos vetämistä.



2. Avaa kahvan lukitusruuvi (SW3) ja poista kahva.



3. Irrota sisäpuolen peitehela alanurkasta raottamalla.
Varo, ettei puitteeseen painu jälkeä.



4. Kiristä painikkeen kiinnitysruuvit ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.

